



1. Die obere Einstellschraube darf nur etwa zu 50% eingedreht sein.

1. Please take care that the upper screw for adjust the needle is only scewed on by 50%



2. Bitte die vier Schrauben am Gehäusedeckel lösen.

2. Please unscrew the four screws at the top of the scale.



3. Gehäusedeckel anheben und den Zeiger auf etwa 0kg einstellen.

3. Please lift the face glas and adjust the needle by hand to approx. 0kg.

4. Manchmal ist es auch nötig, die Schraube zur Befestigung des Zeigers, etwas festzuziehen.

4. Sometimes it is also necessary to seize the screw which hold the needle.

5. Gehäusedeckel wieder aufsetzen und verschrauben.

5. Please put the face glas on the scale and screw on the four screws.



6. Jetzt die Anzeige mit Hilfe der oberen Schraube exakt auf 0kg einstellen.

6. Now adjust the scale with the upper screw to 0kg.

7. Fertig und bereit zum Wiegen!

7. Ready for weighing!